



<http://www.portunity.net>

DSL Zugangsdaten:

Loginname: sd2/dsl-portunity.net-adslXXXXX

(Beginnend mit „SD2/DSL-PORTUNITY.NET-ADSL“ gefolgt von einer 4-5 stelligen Zahl.

Nur alles klein geschrieben)

Paßwort: XXXXXX

IP - Adresse: XXX. XXX. XXX. XXX

Protokoll: PPPoE

MTU / MRU: 1450

DNS-Server: Werden dynamisch beim Login übermittelt.

Ansonsten:

ns.portunity.de: 81.92.15.34

ns2.portunity.de: 81.92.15.33

Auch wenn Sie eine statische IP-Adresse auf Ihrem Portunity DSL-Zugang (ADSL / SDSL) haben, wird Ihnen diese bei der Einwahl dynamisch zugewiesen (halt immer die gleiche IP-Adresse).



Folgende Router sind mit der ADSL Portunity Zugangskennung getestet:

Produkt	Firmware Release	Funktion
DG834B	FW 1.05.00	ja
DG834GB	FW 1.05.00	ja
RP614	FW 4.15 RC4	ja
RP614v2	FW 5.20 RC3	ja
	FW_V5.20_RC3GR	ja
WGR614	FW 1.4	ja
WGR614v2	FW 2.16 RC4	ja
WGR614v3	FW 2.16 RC4	ja
WGR614v4	FW 5.0 Rel. 02	ja
	FW WGR614v4_V4.0_70GR	ja
MR814v2	FW 5.00	ja
WGT624	FW WGT624_GR-V4.1.9_1.0.1	ja
	wgt624_v4_1_11	ja
WGT624v2	FW WGT624_GR-V4.1.9_1.0.1	ja
	FW wgt624_v4_1_11	ja
WGT634U	FW 1.4.1.5	ja
FR114P	FW 1.5	ja
FM114P	FW 1.5	ja
FWAG114	FW 1.0.26	ja
FWG114P	FW 2.0 Rel. 14	ja
FVS318	FW 2.4	ja
FVM318	FW r1.2	ja
FVS328	FW 1.0 Rel.10	ja
FVL328	FW 2.0 Rel. 03	ja

Stand: 30. September 2004